

LIGHTHOUSE

HOTEL & SPA


SAUNA UND KAMIN - SO GEHT'S

KAMIN



- ① Zum Einschalten des Kamins drücken Sie den On/Off Knopf unten rechts.
- ② Um den Kamin zu starten, drücken Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig.
- ③ Über die On/Off Taste kann der Kamin wieder ausgeschaltet werden.

oder



- ① Zum Einschalten des Kamins drücken Sie die I- Taste oben rechts
- ② Über die 0-Taste oben links schalten Sie den Kamin wieder aus
- ③ Die Flammenintensität steuern Sie über die mittleren Knöpfe.