


LIGHTHOUSE

HOTEL & SPA

ANLEITUNG TOILETTE

Bedienen Sie das Dusch-WC einfach über die Steuerung direkt am Sitz, über die Fernbedienung oder mit Ihrem Smartphone per GROHE Sensia Arena App.

TASTENBELEGUNG DER FERNBEDIENUNG



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 WC-Sitz öffnen/schließen | 8 Funktionstasten |
| 2 Standardspülung (OPTIONAL)* | 9 Einstellen der Duscharmposition |
| 3 Kurzspülung (OPTIONAL)* | 10 Anpassung der Strahlstärke |
| 4 Bildschirm | 11 Lady-Dusche (für Frauen) |
| 5 Entkalkungshinweis** | 12 Soft-Dusche |
| 6 Power/Home | 13 Standard-Dusche |
| 7 Einstellen/Weiter | 14 Stopp |